

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model 2002 – automatyczny mechaniczny

- A. Wskazówka godzinowa
- B. Wskazówka minutowa (czas lokalny)
- C. Wskazówka sekundowa
- D. Wskazówka godzinowa (drugi czas)
- E. Wskazówka minutowa (drugi czas)
- F. Wskaźnik napięcia sprężyny
- G. Datownik
- H. Koronka

Obsługa i regulacja

Naciąganie mechanizmu

Zegarek nakręca się nosząc go na nadgarstku.
Nie wolno nakręcać zegarka przez obracanie koronki.

Ustawianie czasu

Należy wyciągnąć koronkę do pozycji "1", ustawić czas zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po czym wcisnąć koronkę do pozycji "0".

Ustawianie drugiego czasu

Należy wyciągnąć koronkę do pozycji "1", po czym naprzemiennie przesuwając wskazówkę minutową o 20 minut do tyłu i 20 minut do przodu. W ten sposób drugi czas będzie przesuwany do przodu. Kontynuować aż do ustawienia pożądanego drugiego czasu, po czym wcisnąć koronkę.

Ustawienie daty: wciśnij przycisk "P1"

